



Bedienungsanleitung Simple Open 2

Bitte befolgen sie folgende Schritte ganz genau, um zu einer erfolgreichen Programmierung zu gelangen.

1. Fernbedienung in den Programmiermodus versetzen

Drücken sie Tasten A und B solange bis die blaue LED dreimal schnell aufleuchtet

Beide Tasten loslassen.

Taste A drücken und sofort 3 x schnell Taste B drücken. Die Fernbedienung bestätigt dies mit einem dreimaligen blinken der LED

Taste A loslassen

Jetzt ist die Fernbedienung bereit den Originalcode zu empfangen.

2. Drücken sie nun an der Simple Open 2 die Taste A bis die LED blinkt und halten sie die Taste fest.

Nun nehmen sie die Originalfernbedienung und drücken die zu programmierende Taste. Sollte die Simple-Open den Befehl empfangen haben, wird dies durch ein blinken signalisiert. Halten sie bei der Programmierung beide Fernbedienungen so nah wie möglich aneinander. Es kann auch sein das sie die Stellung der Fernbedienung zueinander korrigieren müssen, damit das Signal empfangen werden kann.

Ob die Programmierung erfolgreich war erkennen sie daran, dass beim Betätigen der Taste A die blaue LED solange leuchtet, wie sie die Taste drücken.

Sollte beim Betätigen der Taste A die LED blinken, war die Programmierung nicht erfolgreich.

Bitte versuchen sie es dann erneut, indem sie alle Schritte erneut durchführen.

Die Programmierung der Taste B können sie im Anschluss zur Programmierung der Taste A durchführen. Hierfür beginnen sie ab dem Schritt 2 und führen die gleichen Schritte aus wie für die Taste A beschrieben.