



# SWEEEX

## Описание Русский

1. Кнопка воспроизведения / приостановки <p>Кнопка вызова</p> <p>Кнопка отклонения вызова</p> <p>Кнопка далее</p> <p>Кнопка предыдущее</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите эту кнопку для воспроизведения трека. Нажмите эту кнопку еще раз для приостановки воспроизведения.</li> <li>Нажмите кнопку для принятия входящего вызова.</li> <li>Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы отклонить вызов.</li> <li>Нажмите кнопку 2 раза, чтобы воспроизвести следующую запись.</li> <li>Нажмите кнопку 3 раза, чтобы воспроизвести предыдущую запись.</li></ul>
2. Переключатель ANC	<ul style="list-style-type: none"><li>Сдвиньте переключатель, чтобы войти в режим подавления шума.</li></ul>
3. Светодиодный индикатор ANC (красный / зеленый)	<ul style="list-style-type: none"><li>Режим зарядки: Загорится красный светодиодный индикатор.</li> <li>Зарядка завершена: Красный светодиодный индикатор гаснет.</li> <li>Режим подавления помех: Зеленый светодиодный индикатор включен.</li></ul>
4. Микрофон	
5. USB-порт (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Для зарядки устройства подключите USB-кабель устройство к USB-порту компьютера или USB-адаптера.</li></ul>

### Технические данные

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор (90 мА·ч)
Входное напряжение (зарядка через USB)	5 В
Номинальная мощность	10 мВт
Максимальная мощность	20 мВт
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Блок драйвера	Ø 13 мм
Отношение сигнал/шум (SNR)	95 дБ / 1 МВт
Время воспроизведения (ANC)	≤ 8 ч
Длительность зарядки	± 2 ч

### Требования безопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

### Очистка и обслуживание

#### Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
  - Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
  - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

## Аçıklama Türkçe

1. Oynat/duraklat düğmesi <p>Ara düğmesi</p> <p>Aramayı reddet düğmesi</p> <p>İleri düğmesi</p> <p>Geni düğmesi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Parçayı oynatmak için düğmeye basın. Parçayı duraklatmak için düğmeye tekrar basın.</li> <li>Çağrı cevaplamak için düğmeye basın.</li> <li>Bir aramayı reddetmek için düğmeyi 1 saniye süreyle basılı tutun.</li> <li>Sonraki parçaya geçmek için düğmeye 2 defa basın.</li> <li>Önceki parçaya geçmek için düğmeye 3 defa basın.</li></ul>
2. ANC anahtarı	<ul style="list-style-type: none"><li>Gürültü azaltma moduna girmek için anahtarı kaydırın.</li></ul>
3. ANC LED göstergesi (kızmaz / yeşil)	<ul style="list-style-type: none"><li>Şarj modu: Kızmaz LED göstergesi yanar.</li> <li>Şarj tamamlandı: Kızmaz LED göstergesi söner.</li> <li>Gürültü azaltma modu: Yeşil LED göstergesi yanar.</li></ul>
4. Mikrofon	
5. USB portu (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Cihazı şarj etmek için USB kablosunu cihazın ve PC'nin veya USB adaptörün USB bağlantılarına bağlayın.</li></ul>

### Teknik bilgiler

Pil tipi	Lityum-iyon batarya (90 mAh)
Giriş voltajı (USB ile şarj)	5 V
Nominal güç	10 mW
Maksimum güç	20 mW
Frekans tepkisi	20 Hz – 20 kHz
Sürücü ünitesi	Ø 13 mm
Sinyalgürültü oranı (SNR)	95 dB / 1 mW
Yeniden çalışma süresi (ANC)	≤ 8 saat
Şarj süresi	± 2 saat

### Güvenlik



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

### Temizlik ve bakım

#### Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.