

Русский - Описание

- Патрон для электроваша
- Розетка

Установка

- Отключите подключенные провода от источника электротопитания.
- Установите устройство на потолок с помощью комменсатора натяжения.
- Подсоедините электропровода к зажимным клеммам устройства.
- Переместива потолочную розетку вверх по проводу, установите ее на потолок.
- Установите электрорампу в патрон устройства.
- Подключите кабель к источнику электротопитания и проверьте его работу.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждении имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Запрещается накрывать устройство.
- Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.
- Не открывте прямо на источник света устройства.
- Между источником света и освещаемой поверхностью должно быть не менее 2 метров.

Требования электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем. Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.
- Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.
- Не ставьте вилку выключенной в сеть прибор без присмотра.
- Не используйте удлинителей.
- Во избежание опасности зацепления и падения удостоверьтесь, что кабель не свисает с края рабочей поверхности.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства обязательно выключите его и отсоедините сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не проводите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.
- Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.

Поддержка

Передайте на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарий, или предложение

Türkçe - Açıklama

- Ampul yuvası
- Kanopi

Kurulum

- Bağlı olan elektrik kablolarının güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Çihaz voltaj azaltma plakasıyla tavana kurun.
- Elektrik kablolarını cihazın vida terminaline bağlayın.
- Kanopiyi kabloya karşı kaldırım ve kanopiye tavana kurun.
- Çihazın ampul yuvasına bir ampul takın.
- Kablolu güç kaynağına bağlayın ve işlevi test edin.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dağıtıcı, zanaatçılardan veya güvenilir tedarikçilerden satın alınmış ve cihazın hatalı şekilde kullanılmamasının yol açtığı maddi veya işlere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Çihaz sadece tasarlanan amaç için kullanın. Çihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Çihaz hasarı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Çihaz sadece iç mekan kullanımını için uygundur. Çihazı dış mekanda kullanmayın.
- Çihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Çihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Çihaz banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konularda kullanmayın.
- Çihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Çihazın üzerini örtmeyin.
- Çihazı yarıcı nesnelere uzak tutun.
- Çihazın ışık kaynağına doğrudan bakmayın.
- Çihazın ışık kaynağı ve aydınlatılan yüzey arasında en az 2 metrelik mesafeyi koruyun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünü elektrikle ve diğer ağırlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihaz kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tedarici tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajını cihazın emniyet defteri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğuna daima kontrol edin.
- Çihaz, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
- Çihaz, şebeke kablosunu veya şebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldirmayın.
- Şebeke fişi şebeke kaynağına bağlı birer cihaz bulduğunda yerde bırakmayın.
- Uzunta kablosu kullanmayın.
- Kablounun mutlak tezgahının kenarından sarkmadığından ve kazara takılıp düşülecek bir konumda olmadığından emin olun.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde, daima cihazı kapatın, şebeke fişini prizten çekin ve cihaz sağlayıcısına kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Çihazın için temizlemeyin.
- Çihazı suya sokmayın.
- Çihazı suya veya diğer sıvılara daldirmayın.

- Çihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Çihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.
- Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Destek

Daha fazla yardım ihtiyacı duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin