

Abisolierzange für 2,5, 4, 6 mm² Solarmodul-PV-Kabel

Cable Stripper for 2.5, 4, 6 mm² Solar Panel PV Cable

Pelacables para cables fotovoltaicos de paneles solares de 2,5, 4 y 6 mm²

Ściągacz izolacji do kabli fotowoltaicznych 2,5, 4, 6 mm²

1



DE Führen Sie das Kabel in die entsprechende Nut (Aussendurchmessers des Kabels - 2,5 mm², 4 mm² oder 6 mm²) ein und lassen etwa 7 mm des abzuisolierenden Kabelteils überstehen.

EN Insert the cable into the corresponding groove (outer diameter of the cable - 2.5 mm², 4 mm² or 6 mm²) and leave about 7 mm of the cable part to be stripped protruding.

ES Introduzca el cable en la ranura correspondiente (diámetro exterior del cable - 2,5 mm², 4 mm² o 6 mm²) y deje sobresalir unos 7 mm de la parte del cable que va a pelar.

PL Włóż kabel do odpowiedniego rowka (zewnętrzna średnica kabla - 2,5 mm², 4 mm² lub 6 mm²) i pozostaw około 7 mm wystającej części kabla, która ma zostać usunięta.

2



DE

Drücken Sie die Abisolierzange zusammen und drehen die Zange entlang der Kabelrundung bis die Kabelisolierung (Kabelmantel) komplett durchgeschnitten ist. Entfernen sie nun das etwas 7 mm lange Kabelmantelstück.

EN

Squeeze the wire stripper and spin the pliers along the cable rounding until the cable insulation (cable sheath) is completely cut through. Now remove the 7 mm long piece of cable sheath.

ES

Apriete el pelacables y gire las tenazas a lo largo del redondeo del cable hasta que el aislamiento del cable (cubierta del cable) esté completamente cortado. Retire ahora el trozo de 7 mm de longitud de la funda del cable.

PL

Ściśnij ściągacz izolacji i obracaj szczypcami wzdłuż zaokrąglenia kabla, aż izolacja kabla (osłona kabla) zostanie całkowicie przecięta. Teraz zdejmij 7-milimetrowy kawałek osłony kabla.

