

Anvendelse

- Åben låget på enheten. Læg genstandene, der skal renses, ned i renseskålen.
- Fyld renseskålen med vand.
Bemærk: Vandet skal dække genstandene, men må ikke overskride 'MAX'-markeringen.
- Luk låget på enheten.
Bemærk: Når man rensere dele af store genstande, bruges enheten med låget åbent.
- Sæt netstikket i stikkontakten for at tænde for enheten.
- Indstil timeren med timerknappen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte rensprocessen.
- Når timeren når ned til 0, stopper enheten rensningen automatisk.
Bemærk: Vent 5 minutter inden du begynder en ny rensningscyklus.
- Træk netstikket ud af stikkontakten for at slukke for enheten.
- Åben låget, og tag de rensede genstande ud af enheten.

Brugstips

- Der opnås bedre rensning ved at tilføje nogle dråber rengøringsmiddel til vandet i renseskålen.
- Ved rengøring af smykker lægges smykkerne i den aftagelige kurv.
- Ved rengøring af urremme skal remmen sættes på urholderen så uret vender opad. Sørg for at selve uret er over vandoverfladen.
Bemærk: Det er kun ure med metal rem der kan renses med denne enhet.