EN Quick start guide

Slimline Digital Kitchen Scale

KASC600WD

For more information see the extended manual online: **ned.is/kasc600wd**

Intended use

The KASC600WD is a highly accurate kitchen scale that can measure in kilograms, milliliters, fluid ounces and pounds.
The product can also be set to measure milk and water volumes.
The product is intended for indoor use only.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Slimline Digital Kitchen Scale
Article number	KASC600WD
Dimensions (l x w x h)	230 x 170 x 22 mm
Input power	2 x 1.5 VDC
Battery type	2 x 1.5 V AAA (not included)
Maximum weighing capacity	5 kg
Weighing accuracy	1 g
Units	Kg Lbs

Main parts (image A)

1. Weighing platform
2. Display
3. Mode button
4. On/off / zero button
5. Battery compartment

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water or moisture.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Never immerse the product in water or place it in a dishwasher.
- Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit a cell or a battery.
- Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a product.
- Only use the battery type(s) recommended in this document.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- Retain the original product literature for future reference.
- When possible, remove the battery from the product when not in use.
- Do not remove a cell or battery from the original packaging until required for use.
- Do not use any cell or battery that is not designed for use with the product.
- Use only the cell or battery in the application for which it was intended.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Battery usage by children should be supervised.
- Observe the plus (+) and minus (–) marks on the cell, battery and equipment and ensure correct use.
- Dispose of the cell or battery properly.
- Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.

Placing the batteries (image B)

1. Open the battery compartment **A5**.
2. Place 2 size AAA batteries (not included) into **A5**.

ⓘ Observe the plus (+) and minus (–) marks on the cell, battery and equipment and ensure correct use.

3. Close **A5**.

Explanations of the symbols

Symbol	Explanation
	Tare weight
	Zero weight
	Negative value
	Weight mode
	Milk volume mode
	Water volume mode
	Weight unit (kilograms)
ml	Volume unit (milliliters)
fl'oz	Volume unit (fluid ounces)
lb:oz	Weight unit (pounds)

- Press the mode button **A3** to switch between the modes: kilograms, milliliters, fluid ounces, pounds, milk volume mode and water volume mode.
- Press on/off / zero button **A4** to switch the product on or off, or reset the current value to "0".

Using the product

1. Press **A4** to switch on the product.
2. Repeatedly press **A3** to select the desired mode. The current mode is shown on **A2**.
3. Place a cup or other suitable container on the weighing platform **A1**.
4. Press **A4** to tare the reading to '0'.
5. Add load to the cup to start weighing.
6. Press **A4** to tare the reading to '0' if you want to add multiple loads without having to remove the cup or container.
7. Press and hold **A4** to switch off the product.

DE Kurzanleitung

Schlanke Digital-Küchenwaage

KASC600WD

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/kasc600wd**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die KASC600WD ist eine hochpräzise Küchenwaage, die in Kilogramm, Milliliern, Flüssigunzen und Pfund messen kann.
Das Produkt kann auch auf die Messung von Milch- und Wassermengen eingestellt werden.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Schlanke Digital-Küchenwaage
Artikelnummer	KASC600WD
Größe (L x B x H)	230 x 170 x 22 mm
Eingangsleistung	2 x 1,5 VDC
Batterietyp	2 x 1,5 V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maximaler Wiegebereich	5 kg
Wiegegenauigkeit	1 g
Einheiten	Kg Lbs

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Wiegeplattform
2. Anzeige
3. Modus-Taste
4. Ein/Aus/Null-Taste
5. Batteriefach

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und geben Sie es keinesfalls in eine Geschirrspülmaschine.
- Batterien oder Akkus dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder zerstört werden.
- Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht unachtsam in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die Flüssigkeit keinesfalls mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Kombinieren Sie keine Akkus unterschiedlicher Hersteller, Kapazität, Größe oder Art innerhalb eines Produkts.
- Verwenden Sie ausschließlich den/die in diesem Dokument beschriebenen Batterietyp(en).
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
- Nehmen Sie die Batterie nach Möglichkeit aus dem Produkt heraus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Nehmen Sie den Akku oder die Batterie erst dann aus der Originalverpackung, wenn Sie sie benötigen.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind.
- Verwenden Sie nur solchen Zellen oder Batterien so, wie dies für die Anwendung beabsichtigt ist.
- Wischen Sie die Zellen- oder Batterieanschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
- Die Verwendung von Batterien durch Kinder sollte beaufsichtigt werden.
- Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+) und minus (-) an den Batterien und im Gerät, um die korrekte Verwendung sicher zu stellen.
- Entsorgen Sie den Akku oder die Batterie ordnungsgemäß.
- Holen Sie bei Verschlucken von einer Zelle oder Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

Einsetzen der Batterien (Abbildung B)

1. Öffnen Sie das Batteriefach **A5**.
2. Setzen Sie 2 AAA-Batterien (inbegriffen) in **A5** ein.

ⓘ Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+) und minus (-) an den Batterien und im Gerät, um die korrekte Verwendung sicher zu stellen.

3. Schließen Sie **A5**.

Erläuterungen der Symbole

Symbol	Erläuterung
	Taragewicht
	Nullgewicht
	Negativer Wert
	Gewichtsmodus
	Milch-Volumenmodus
	Wasser-Volumenmodus
	Gewichtseinheit (Kilogramm)
ml	Volumeneinheit (Milliliter)
fl'oz	Volumeneinheit (Flüssigunzen)
lb:oz	Gewichtseinheit (Pfund)

- Drücken Sie die Modustaste **A3**, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln: Kilogramm, Milliliter, Flüssigunzen, Pfund, Milchvolumen und Wasservolumen.
- Drücken Sie die Ein/Aus / Null-Taste **A4**, um das Produkt ein- oder auszuschalten oder den aktuellen Wert auf „0" zu setzen.

Verwenden des Produkts

1. Drücken Sie **A4**, um das Produkt einzuschalten.
2. Drücken Sie mehrmals **A3**, um den gewünschten Modus auszuwählen. Der aktuelle Modus wird auf **A2** angezeigt.
3. Stellen Sie einen Messbecher oder anderen geeigneten Behälter auf die Wiegeplattform **A1**.
4. Drücken Sie **A4**, um den Wert auf „0" zu tarieren.
5. Geben Sie Gewicht in den Behälter, um mit dem Wiegen zu beginnen.
6. Drücken Sie **A4**, um den aktuellen Wert auf „0" zu tarieren, falls Sie mehrere Wiegungen durchführen möchten, ohne den Messbecher oder Behälter entfernen zu müssen.
7. Halten Sie **A4** gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

FR Guide de démarrage rapide

Balance de cuisine digitale Slimline

KASC600WD

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/kasc600wd**

Utilisation prévue

Le KASC600WD est une balance de cuisine très précise qui peut mesurer en kilogrammes, millilitres, onces liquides et livres.
Le produit peut également être réglé pour mesurer des volumes de lait et d'eau.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Balance de cuisine digitale Slimline
Article numéro	KASC600WD
Dimensions (L x l x H)	230 x 170 x 22 mm
Puissance d'entrée	2 x 1,5 VDC
Type de batterie	2 x 1,5 V AAA (non incluses)
Capacité de pesage maximale	5 kg
Précision de pesage	1 g
Unités	Kg Lbs

Pièces principales (image A)

1. Plateforme de pesage
2. Affichage
3. Bouton mode
4. Bouton marche/arrêt / remise à zéro
5. Compartiment à piles

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ce produit ne peut être réparé par par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles secondaires.
- Ne pas exposer des piles ou des batteries à la chaleur ou au feu. Évitez tout stockage à la lumière directe du soleil.
- Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.
- Ne pas stocker les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.
- Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans un même produit.
- Utilisez le(s) type(s) de pile recommandé(s) dans le présent document.
- Gardez les piles et les batteries propres et sèches.
- Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.
- Si possible, retirez la batterie du produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas retirer une pile ou une batterie de son emballage d'origine tant que vous ne l'utilisez pas.
- N'utiliser aucune pile ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec le produit.
- Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans l'application pour laquelle elle a été conçue.
- Essuyez les bornes de la pile ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- L'utilisation de la batterie par des enfants doit être surveillée.
- Respectez les marquages positif (+) et négatif (-) sur la pile, la batterie et le matériel et assurez-vous de les utiliser correctement.
- Mettez correctement au rebut la pile ou la batterie.
- En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre batterie, consultez un médecin immédiatement.

Insérer les piles (image B)

1. Ouvrir le compartiment à piles **A5**.
2. Mettez 2 piles AAA (non incluses) dans **A5**.

ⓘ Respectez les marquages positif (+) et négatif (-) sur la pile, la batterie et le matériel et assurez-vous de les utiliser correctement.

3. Fermez **A5**.

Explications des symboles

Symbole	Explication
	Tare du poids
	Remise à zéro du poids
	Valeur négative
	Mode poids
	Mode volume de lait
	Mode volume d'eau
	Unité de poids (kilogrammes)
ml	Unité de volume (millilitres)
fl'oz	Unité de volume (onces liquides)
lb:oz	Unité de poids (livres)

- Appuyez sur le bouton mode **A3** pour basculer entre les modes : kilogrammes, millilitres, onces liquides, livres, volume de lait et volume d'eau.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt / remise à zéro **A4** pour mettre le produit en marche ou à l'arrêt ou bien pour réinitialiser la valeur actuelle sur « 0 ».

Utiliser le produit

1. Appuyez sur **A4** pour mettre le produit sous tension.
2. Appuyez de façon répétée sur **A3** pour sélectionner le mode souhaité. Le mode actuel est affiché sur **A2**.
3. Mettez une tasse ou un autre récipient approprié sur la plateforme de pesage **A1**.
4. Appuyez sur **A4** pour tarer la lecture sur « 0 ».
5. Ajoutez une charge à la tasse pour commencer le pesage.
6. Appuyez sur **A4** pour tarer la lecture à « 0 » si vous souhaitez ajouter plusieurs charges sans avoir à retirer la tasse ou le récipient.
7. Appuyez sur **A4** et maintenez-le pour arrêter le produit.

NL Snelstartgids

Platte digitale keukenweegschaal

KASC600WD

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/kasc600wd**

Bedoeld gebruik

De KASC600WD is een uiterst nauwkeurige keukenweegschaal die kan wegen/meten in kilogram, milliliter, vloeibare ounces en pounds.
Het product kan ook worden ingesteld voor het meten van melkvolumes en watervolumes.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Platte digitale keukenweegschaal
Artikelnummer	KASC600WD
Afmetingen (l x b x h)	230 x 170 x 22 mm
Ingangsvermogen	2 x 1,5 VDC
Batterijtype	2 x 1,5 V AAA (niet meegeleverd)
Maximaal weegvermogen	5 kg
Weegnauwkeurigheid	1 g
Eenheden	Kg Lbs

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Weegplateau
2. Display
3. Modusknop
4. Aan/uit- / nul-knop
5. Batterijcompartiment

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Dompel het product nooit onder in water en zet het nooit in de vaatwasser.
- Demonteer, open of plet secundaire cellen of batterijen niet.
- Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Een cel of batterij niet kortsluiten.
- Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
- Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken blootstellen.
- Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Meng geen cellen van verschillende productie, capaciteit, grootte of type in een product.
- Gebruik uitsluitend het (de) in dit document aanbevolen batterijtype(s).
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Bewaar de originele productdocumentatie voor toekomstig gebruik.
- Verwijder de batterij indien mogelijk uit het product wanneer het niet in gebruik is.
- Verwijder een cel of batterij pas uit de originele verpakking als u die gaat gebruiken.
- Gebruik geen cel of batterij die niet bedoeld is voor gebruik met de apparatuur.
- Gebruik de batterij of cel alleen op de wijze waarvoor deze bedoeld is.
- Veeg de cel of de batterijpolen met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.
- Gebruik van de batterij door kinderen moet onder toezicht staan.
- Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en zorg dat het correct gebruikt wordt.
- Gooi de cel of batterij volgens de voorschriften weg.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of een batterij ingeslikt is.

Batterijen plaatsen (afbeelding B)

1. Open het batterijcompartiment **A5**.
2. Plaats 2 AAA batterijen (niet inbegrepen) in **A5**.

ⓘ Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en zorg dat het correct gebruikt wordt.

3. Sluit **A5**.

Verklaringen van de symbolen

Symbool	Verklaring
	Tarragewicht
	Nul-gewicht
	Negatieve waarde
	Gewichtsmodus
	Melkvolumemodus
	Watervolumemodus
	Gewichtseenheid (kilogram)
ml	Volume-eenheid (milliliter)
fl'oz	Volume-eenheid (vloeibare ounces)
lb:oz	Gewichtseenheid (pounds)

- Druk op de modusknop **A3** om tussen de modi kilogram, milliliter, vloeibare ounces, pounds, melkvolumemodus en watervolumemodus te schakelen.
- Druk op de aan/uit / nul-knop **A4** om het product aan of uit te zetten, of de huidige waarde naar '0' te resetten.

Het product gebruiken

1. Druk op **A3** om het product aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op **A3** om de gewenste modus te kiezen. Op **A2** verschijnt de huidige modus.
3. Plaats een kopje of geschikt bakje op het weegplateau **A1**.
4. Druk op **A4** om de uitlezing op '0' te zetten.
5. Doe het te wegen product in het kopje om het wegen te starten.
6. Druk op **A4** om de uitlezing op '0' te zetten als u meerdere producten wilt toevoegen zonder het kopje of bakje te hoeven verwijderen.
7. Houd **A4** ingedrukt om het product uit te zetten.

IT Guida rapida all'avvio

Bilancia digitale da cucina ultrapiatta

KASC600WD

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/kasc600wd**

Uso previsto

Il KASC600WD è una bilancia da cucina ad alta precisione in grado di misurare in chilogrammi, millilitri, once fluide e libbre.
Il prodotto può anche essere impostato per misurare quantità di latte e acqua.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Bilancia digitale da cucina ultrapiatta
Numero articolo	KASC600WD
Dimensioni (p x l x a)	230 x 170 x 22 mm
Potenza assorbita	2 x 1,5 VDC
Tipo batteria	2 x 1,5 V AAA (non incluse)
Capacità di pesatura massima	5 kg
Precisione di pesatura	1 g
Unità di misura	Kg Lbs

Parti principali (immagine A)

1. Piano di pesatura
2. Display
3. Pulsante Modalità
4. Pulsante on-off / zero
5. Vano batteria

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non immergere mai il prodotto in acqua né riporlo in lavastoviglie.
- Non smontare, aprire o tagliare le celle o batterie secondarie.
- Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.
- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non conservare le celle o le batterie alla rinfusa in una scatola o in cassetto dove possono creare cortocircuiti fra di loro o a causa di altri oggetti metallici.
- Proteggere le celle e le batterie da urti.
- In caso di perdita di una cella, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.
- Non mischiare celle di produzione, capacità, dimensioni o tipi differenti in un singolo prodotto.
- Utilizzare il/i tipo/i di batteria consigliato/i nel presente documento.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- Conservare la documentazione originale del prodotto per farvi riferimento in futuro.
- Quando possibile, estrarre la batteria dal prodotto quando non viene utilizzata.
- Non rimuovere una cella o una batteria dalla sua confezione originale fino a quando non ne è necessario l'utilizzo.
- Non utilizzare alcuna cella o batteria che non sia progettata per essere utilizzata con il prodotto.
- Utilizzare la cella o la batteria solo nelle applicazioni cui è destinata.
- Se sono sporchi, strofinare i morsetti della cella o della batteria con un panno asciutto e pulito.
- L'utilizzo della batteria da parte dei bambini deve avvenire solo se sotto la supervisione di un adulto.
- Osservare i segni più (+) e meno (–) sulla cella, sulla batteria e sull'apparecchiatura per assicurare l'utilizzo corretto.
- Smaltire le celle o le batterie in modo appropriato.
- Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di un componente o una batteria.

Inserimento delle batterie (figura B)

1. Aprire il vano batteria **A5**.
2. Collocare 1 batteria CR2032 (inclusa in dotazione) in **A5**.

ⓘ Osservare i segni più (+) e meno (–) sulla cella, sulla batteria e sull'apparecchiatura per assicurare l'utilizzo corretto.

3. Chiudere **A5**.

Spiegazione dei simboli

Simbolo	Spiegazione
	Peso tara
	Peso zero
	Valore negativo
	Modalità peso
	Modalità quantità di latte
	Modalità quantità d'acqua
	Unità di misura del peso (chilogrammi)
ml	Unità di misura del volume (millilitri)
fl'oz	Unità di misura del volume (once fluide)
lb:oz	Unità di misura del peso (libbre)

- Premere il pulsante Mode (modalità) **A3** per passare da una modalità all'altra: chilogrammi, millilitri, once fluide, libbre, modalità quantità di latte e modalità quantità d'acqua.
- Premere il pulsante on-off / zero **A4** per accendere/spegnere il prodotto o ripristinare il valore corrente a "0".

Utilizzo del prodotto

1. Premere **A4** per accendere il prodotto.
2. Premere ripetutamente **A3** per selezionare la modalità desiderata. La modalità corrente viene visualizzata su **A2**.
3. Posizionare una tazza o un altro contenitore adatto sul piano di pesatura **A1**.
4. Premere **A4** per riportare la lettura della tara a "0".
5. Aggiungere il peso alla tazza per iniziare a pesare.
6. Se si desidera aggiungere più pesi senza rimuovere la tazza o il contenitore, premere **A4** per riportare la lettura della tara a "0".
7. Tenere premuto **A4** per spegnere il prodotto.

ES Guía de inicio rápido

Báscula de cocina digital Slimline

KASC600WD

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/kasc600wd**

Uso previsto por el fabricante

La KASC600WD es una báscula de cocina de gran precisión que mide en kilogramos, mililitros, onzas líquidas y libras.
También se puede configurar el producto para medir volúmenes de leche y agua.
El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Báscula de cocina digital Slimline
Número de artículo	KASC600WD
Dimensiones (L x An x Al)	230 x 170 x 22 mm
Potencia de entrada	2 x 1,5 VDC
Tipo de batería	2 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Capacidad máxima de pesaje	5 kg
Precisión de pesaje	1 g
Unidades	Kg Lbs

Partes principales (imagen A)

1. Plataforma de pesaje
2. Visualización
3. Botón de modo
4. Botón On/Off / Cero
5. Compartimento de las pilas

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Nunca sumerja el producto en agua ni lo coloque en un lavavajillas.
- No desmonte, abra o despedace baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo luz solar directa.
- No cortocircuite una pila o una batería.
- No guarde las pilas o baterías de cualquier modo en una caja o bandeja donde se pudieran cortocircuitar entre sí o cortocircuitarse por medio de otros objetos metálicos.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
- En el supuesto de una fuga de la pila, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.
- No mezcle pilas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro de un producto.
- Utilice solamente el/los tipo(s) de pilas recomendados en este documento.
- Mantenga la pilas y baterías limpias y secas.
- Conserve la documentación original del producto para futuras referencias.
- Siempre que sea posible, quite la batería del producto cuando no se utilice.
- No retire una pila o batería del embalaje original hasta que sea requerida para su uso.
- No utilice ninguna pila o batería que no esté diseñada para el uso con el producto.
- Utilice solamente la pila o la batería en la aplicación para la que se haya diseñado.
- Limpie los terminales de la pila o la batería con un paño seco y limpio si se ensucian.
- El uso de la batería por los niños debe hacerse bajo supervisión.
- Observe las marcas positivo (+) y negativo (–) en la pila, batería y equipo y asegúrese de un uso correcto.
- Deseche la pila o la batería correctamente.
- Busque ayuda médica inmediatamente si alguien se ha tragado una pila o una batería.

Cómo colocar las pilas (imagen B)

1. Abra el compartimento de las pilas **A5**.
2. Coloque 2 pilas AAA (no incluidas) en **A5**.

ⓘ Observe las marcas positivo (+) y negativo (–) en la pila, batería y equipo y asegúrese de un uso correcto.

3. Cierre **A5**.

Explicaciones de los símbolos

Símbolo	Explicación
	Valor de tara
	Valor cero
	Valor negativo
	Modo Peso
	Modo Volumen de leche
	Modo Volumen de agua
	Unidad de peso (kilogramos)
ml	Unidad de volumen (mililitros)
fl'oz	Unidad de volumen (onzas líquidas)
lb:oz	Unidad de peso (libras)

- Pulse el botón de modo **A3** para pasar de un modo a otro: kilogramos, mililitros, onzas líquidas, libras, modo Volumen de leche y modo Volumen de agua.
- Pulse el botón On/Off / Cero **A4** para encender o apagar el producto, o para volver a poner el valor actual a "0".

Uso del producto

1. Pulse **A4** para encender el producto.
2. Pulse **A3** varias veces para seleccionar el modo deseado. El modo actual se muestra en **A2**.
3. Coloque una taza o cualquier otro recipiente adecuado sobre la plataforma de pesaje **A1**.
4. Pulse **A4** para restar la tara y poner la medición a "0".
5. Añada los ingredientes a la taza para empezar a pesar.
6. Pulse **A4** para restar la tara y poner la medición a "0" si quiere añadir varios ingredientes sin tener que quitar la taza o el recipiente.
7. Mantenga pulsado **A4** para apagar el producto.

PT Guia de iniciação rápida

Balança de cozinha digital Slimline

KASC600WD

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/kasc600wd**

Utilização prevista

A KASC600WD é uma balança de cozinha altamente precisa que pode medir em quilogramas, mililitros, onças fluidas e libras.
O produto também pode ser definido para medir os volumes de leite e água.
O produto destina-se apenas a utilização em interiores.
O produto não se destina a utilização profissional.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Especificações

Produto	Balança de cozinha digital Slimline
Número de artigo	KASC600WD
Dimensões (c x l x a)	230 x 170 x 22 mm
Potência de entrada	2 x 1,5 VDC
Tipo de bateria	2 x 1,5 V AAA (não incluídas)
Capacidade máxima de pesagem	5 kg
Precisão da pesagem	1 g
Unidades	Kg Lbs

Peças principais (imagem A)

1. Plataforma de pesagem
2. Ecrã
3. Botão de modo
4. Botão ligar/desligar / zero
5. Compartimento das pilhas

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Nunca mergulhe o produto em água nem o coloque numa máquina de lavar loiça.
- Não desmonte, abra ou rasgue acumuladores ou baterias.
- Não exponha as pilhas ou baterias ao calor ou a chamas. Evite armazenar sob luz solar direta.
- Não curto-circuite uma pilha ou bateria.
- Não conserve pilhas ou baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam entrar em curto-circuito entre si ou ser colocadas em curto-circuito por outros objetos metálicos.
- Não sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos.
- Em caso de fuga de uma pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e procure aconselhamento médico.
- Não misture pilhas de fabrico, capacidade, tamanho ou tipo diferentes dentro de um mesmo produto.
- Utilize apenas o(s) tipo(s) de pilha(s) recomendado(s) neste documento.
- Mantenha as pilhas e baterias limpas e secas.
- Conserve a documentação original do produto para referência futura.
- Quando possível, remova a bateria do produto sempre que não estiver a ser utilizada.
- Não remova uma pilha ou bateria da embalagem original até que seja necessário utilizá-la.
- Não utilize qualquer pilha que não tenha sido concebida para ser utilizada com o produto.
- Utilize apenas a pilha ou bateria para a aplicação para a qual foi concebida.
- Limpe os terminais da pilha ou da bateria com um pano limpo e seco se apresentarem sinais de sujidade.
- A utilização da bateria por crianças deve ser supervisionada.
- Respeite as marcas de mais (+) e menos (-) na pilha, na bateria e no equipamento e garanta uma utilização correta.
- Elimine corretamente a célula ou a bateria.
- Procure imediatamente aconselhamento médico caso uma pilha ou bateria tenha sido engolida.

Colocação das pilhas (imagem B)

1. Abra o compartimento das pilhas **A5**.
2. Coloque duas pilhas AAA (não incluídas) dentro de **A5**.

ⓘ Respeite as marcas de mais (+) e menos (-) na pilha, na bateria e no equipamento e garanta uma utilização correta.

3. Feche **A5**.

Explicações sobre os símbolos

Símbolo	Explicação
	Tara
	Peso zero
	Valor negativo
	Modo de pesagem
	Modo de volume de leite
	Modo de volume de água
g	Unidade de peso (quilogramas)
ml	Unidade de volume (mililitros)
fl'oz	Unidade de volume (onças fluidas)
lb:oz	Unidade de peso (libras)

- Prima o botão de modo **A3** para alternar entre os modos: quilogramas, mililitros, onças fluidas, libras, modo de volume de leite e modo de volume de água.
- Carregue no botão ligar/desligar / zero **A4** para ligar ou desligar o produto, ou repor o valor atual para «0».

Utilização do produto

1. Prima **A4** para ligar o produto.
2. Prima repetidamente **A3** para selecionar o modo pretendido. O modo atual é exibido em **A2**.
3. Coloque uma chávena ou outro recipiente adequado sobre a plataforma de pesagem **A1**.
4. Prima **A4** para colocar a leitura a «0».
5. Adicione carga ao copo para começar a pesar.
6. Prima **A4** para colocar a leitura a «0» se quiser adicionar várias cargas sem ter de remover a chávena ou o recipiente.
7. Prima e mantenha **A4** para desligar o produto.

SV Snabbstartsguide

Digital SlimLine-köksvåg

KASC600WD

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/kasc600wd**

Avsedd användning

KASC600WD är en mycket exakt köksvåg som kan mäta i kilo, milliliter, fluid ounces och pund.
Produkten kan även användas för att mäta mjölk- och vattenvolymer.
Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

###

- Älä altista akkukennoja ja paristoja mekaanisille iskuille.
- Mikäli paristo vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Älä käytä samassa laitteessa sekaisin eri valmistajien valmistamia, eritehoisia, erikokoisia tai erityyppisiä paristoja.
- Käytä vain tässä asiakirjassa suositeltua paristotyyppiä.
- Pidä akkukennot ja paristot puhtaina ja kuivina.
- Säilytä tuote-esitteet ja ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Aina, kun mahdollista, poista paristo laitteesta, kun sitä ei käytetä.
- Älä poista paristoa tai akkua alkuperäisestä pakkauksesta ennen kuin sitä aiotaan käyttää.
- Älä käytä paristoa tai akkua, jota ei ole suunniteltu käytettäväksi laitteen kanssa.
- Käytä akkukennoa tai paristoa vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Pyyhi akkukenno tai akun navat puhtaalla kuivalla liinalla, jos ne likaantuvat.
- Mikäli lapset käyttävät akkua, heitä tulee valvoa.
- Huomioi akkukennon, pariston ja laitteen plus- ja miinusmerkit (+/–) ja noudata niitä käytössä.
- Hävitä paristot ja akut asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt pariston tai akun.

Paristojen asettaminen (kuva **B**)

1. Avaa paristolokero **A❺**.
2. Aseta 2 AAA-kokoista paristoa (ei mukana) paristolokeroon **A❺**.

ⓘ Huomioi akkukennon, pariston ja laitteen plus- ja miinusmerkit (+/–) ja noudata niitä käytössä.

3. Sulje kansi **A❺**.

Symbolien selitykset

Symboli	Selitys
T	Taarapaino
O	Nollapaino
—	Negatiivinen arvo
M	Punnitustila
M	Maitomäärätila
—	Vesimäärätila
g	Punnitusyksikkö (kilogrammaa)
ml	Tilavuusyksikkö (millilitraa)
fl´oz	Tilavuusyksikkö (nesteunssia)
lb:oz	Punnitusyksikkö (paunaa)

- Paina tilapainiketta **A❸** vaihtaaksesi tiloja: kilogrammat, millilitrat, nesteunssit, paunat, maitomäärätila ja vesimäärätila.
- Paina päälle/pois/nollauspainiketa **A❹** kytkeäksesi tuotteen päälle tai pois tai nollataksesi nykyisen arvon.

Tuotteen käyttäminen

1. Paina **A❹** kytkeäksesi tuotteen virran päälle.
2. Paina tilapainiketta **A❸** toistuvasti valitaksesi haluamasi tilan. Nykyinen tila näkyy näytöllä **A❷**.
3. Aseta kuppi tai muu sopiva astia punnitusalustalle **A❶**.
4. Paina painiketa **A❹** vähentääksesi astian painon ja asettaaksesi vaa'an lukemaksi '0'.
5. Lisää punnittavaa ainesta kuppiin.
6. Paina painiketa **A❹** nollataksesi vaa'an lukeman, jos haluat lisätä samaan kuppiin tai astiaan useita aineksia. Näin kuppia tai astiaa ei tarvitse poistaa välillä.
7. Paina virtapainiketa **A❹** pitkään kytkeäksesi tuotteen virran pois päältä.

NO **Hurtigguide**

Slimline digital kjøkkenvekt

KASC600WD

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/kasc600wd**

Tiltenkt bruk

KASC600WD er en svært nøyaktig kjøkkenvekt som kan veie i kilogram, milliliter, flytende (ounce) og pund.
Produktet kan også måle melk- og vann-volum.
Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Slimline digital kjøkkenvekt
Artikkelnummer	KASC600WD
Dimensjoner (L x B x H)	230 x 170 x 22 mm
Inngangseffekt	2 x 1,5 VDC
Batteritype	2 x 1,5 V AAA (ikke inkludert)
Maksimal vektkapasitet	5 kg
Nøyaktighet	1 g
Enheter	Kg Lbs

Hoveddeler (bilde **A**)

1. Veieplate
2. Skjerm
3. Modus-knapp
4. Av / på / null ut-knapp
5. Batterirom

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Dypp aldri produktet i vann og ikke sett den inn i en oppvaskmaskin.
- Battericeller eller batterier skal ikke demonteres, åpnes eller makuleres.
- Ikke eksponer celler eller batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Ikke kortslutt en celle eller et batteri.
- Ikke oppbevar celler eller batterier uaktsomt i bokser eller skuffer der de kan kortslutte hverandre, eller kortsluttes av andre metallgjenstander.
- Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt.
- Hvis en celle lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Ikke bruk celler av forskjellige merker, kapasitet, størrelser eller typer i et produkt.
- Bruk kun batterityper(e) som anbefales i dette dokumentet.
- Hold cellene og batteriene rene og tørre.
- Ta vare på den opprinnelige produktlitteraturen for fremtidig referanse.
- Fjern batteriet fra produktet når det ikke er i bruk, når dette er mulig.
- Ikke fjern en celle eller et batteri fra originalemballasjen før de må brukes.
- Ikke bruk celler eller batterier som ikke er utformet for å brukes sammen med utstyret.
- Bruk kun celler eller batteriet til det de er beregnet for.
- Tørk av celle- eller batteripolene med en ren og tørr klut hvis de blir skitne.
- Batteribruk av barn må være under oppsyn.
- Kontroller pluss (+) og minus (–) merkene på cellen, batteriet og utstyret, og sørg for korrekt bruk.
- Bortskaf cellen eller batteriet korrekt.
- Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.

Plassering av batteriene (bilde **B**)

1. Åpne batterirommet **A❺**.
2. Sett 2. stk AAA-batterier (ikke inkludert) inn i **A❺**.

ⓘ Kontroller pluss (+) og minus (–) merkene på cellen, batteriet og utstyret og sørg for riktig bruk av produktet.

3. Lukk **A❺**.

Forklaring på symbolene

Symbol	Forklaring
T	Taravekt
O	Nullvekt
—	Negativ verdi
M	Vektmodus
M	Modus for melkevekt
M	Modus for vannvekt
g	Vektenhet (kilogram)
ml	Volumenenhet (milliliter)
fl´oz	Volumenenhet (flytende ounce)
lb:oz	Vektenhet (pund)

- Trykk på modusknappen **A❸** for å bytte mellom enhetene: kilogram, milliliter, flytende ounce, pund, modus for melkevekt og modus for vannvekt.
- Trykk på av / på / null ut-knappen **A❹** for å slå produktet av eller på, eller for å nullstille verdien til «0».

Bruk av produktet

1. Trykk på **A❹** for å slå på produktet.
2. Trykk på **A❸** gjentatte ganger for å velge ønsket modus. Gjeldende modus vises på **A❷**.
3. Sett en kopp eller en annen egnet beholder på vektplaten **A❶**.
4. Trykk på **A❹** for å tarere avlesingen til «0».
5. Fyll i koppen for å starte veiingen.
6. Trykk på **A❹** for å tarere avlesingen til «0» hvis du vil ha i flere ulike mengder uten å måtte ta bort koppen eller beholderen.
7. Trykk på og hold inne **A❹** for å slå av produktet.

DA **Vejledning til hurtig start**

Slimline digital køkkenvægt

KASC600WD

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/kasc600wd**

Tilsigtet brug

KASC600WD er en meget præcis køkkenvægt, som kan måle i kilogram, milliliter, flydende ounce og pund.
Produktet kan også indstilles til at måle volumen for mælk og vand.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Slimline digital køkkenvægt
Varenummer	KASC600WD
Mål (l x b x h)	230 x 170 x 22 mm
Inputeffekt	2 x 1,5 VDC
Batteritype	2 x 1,5 V AAA (medfølger ikke)
Maksimal vægtkapacitet	5 kg
Vejningens nøjagtighed	1 g
Enheder	Kg Lbs

Hoveddele (billede **A**)

1. Vejeplatform
2. Skærm
3. Funktions-knap
4. Tænd-/sluk-/nulknap
5. Batterirum

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Sænk aldrig produktet ned i vand, og læg det aldrig i opvaskemaskinen.
- Undlad at demontere, åbne eller destruere sekundære celler eller batterier.
- Undlad at udsætte celler eller batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Kortslut ikke en celle eller et batteri.
- Undlad at opbevare celler eller batterier helt vilkårligt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortsluttet af andre metalgenstande.
- Udsæt ikke celler eller batterier for mekanisk stød.
- I tilfælde af cellelækage skal det undgås, at væske kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.
- Anvend ikke celler af forskellige mærker, kapaciteter, størrelser eller typer i samme produkt.
- Anvend kun de batterityper, der anbefales i dette dokument.
- Hold celler og batterier rene og tørre.
- Gem den originale produktlitteratur til fremtidig reference.
- Tag om muligt batteriet ud af produktet, når det ikke er i brug.
- Tag ikke en celle eller et batteri ud af den originale emballage, før det skal bruges.
- Brug ikke en celle eller et batteri, som ikke er beregnet til anvendelse med produktet.
- Brug kun cellen eller batteriet til det tilsigtede formål.
- Tør celle- eller batteriterminalerne med en ren, tør klud, hvis de bliver beskidte.
- Børns anvendelse af batteri bør overvåges.
- Overhold mærkerne for plus (+) og minus (–) på cellen, batteriet og udstyret, og sørg for korrekt brug.
- Bortskaf cellen eller batteriet korrekt.
- Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.

Placering af batterierne (billede **B**)

1. Åbn batterirummet **A❺**.
2. Placer 2 batteries størrelse AAA (medfølger ikke) i [Dropspot1][Dropspot2].

ⓘ Overhold mærkerne for plus (+) og minus (–) på cellen, batteriet og udstyret, og sørg for korrekt brug.

3. Luk **A❺**.

Forklaring af symboler

Symbol	Forklaring
T	Taravægt
O	Nulvægt
—	Negativ værdi
M	Vægtfunktion
M	Funktion for mælkevolumen
M	Funktion for vandvolumen
g	Vægtenhed (kilogram)
ml	Volumenenhed (milliliter)
fl´oz	Volumenenhed (flydende pund)
lb:oz	Vægtenhed (pund)

- Tryk på funktionsknappen **A❸** for at skifte mellem funktionerne: kilogram, milliliter, flydende ounce, pund, mælkevolumenfunktion og vandvolumenfunktion.
- Tryk på tænd-/sluk-/nulknap **A❹** for at tænde og slukke knappen eller nulstille den nuværende værdi til "0".

Brug af produktet

1. Tryk på **A❹** for at tænde produktet.
2. Tryk gentagne gange på **A❸** for at vælge den ønskede funktion. Den nuværende funktion vises på **A❷**.
3. Placer en kop eller en anden egnet beholder på vejeplatformen **A❶**.
4. Tryk på **A❹** for at få den nuværende vægt til at starte fra "0" (tara).
5. Hæld i koppen for at begynde at veje.
6. Tryk på **A❹** for at stille aflæsningen til "0", hvis du vil hælde flere ingredienser i uden at skulle fjerne koppen eller beholderen.
7. Tryk på og hold **A❹** nede for at slukke produktet.

HU **Gyors beüzemelési útmutató**

Slimline digitális konyhai mérleg

KASC600WD

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/kasc600wd**

Tervezett felhasználás

A KASC600WD egy nagy pontosságú konyhai mérleg, amellyel kilogrammban, milliliterben, folyadékunciában, és fontban lehet mérni.
A termék a tej és a víz térfogatának mérésére is használható.
A termék beltéri használatra készült.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Slimline digitális konyhai mérleg
Cikkszám	KASC600WD
Méretek (h x sz x m)	230 x 170 x 22 mm
Bemeneti feszültség	2 x 1,5 VDC
Akkumulátor típusa	2 x 1,5 V AAA (nem tartozék)
Maximális mérési kapacitás	5 kg
Mérési pontosság	1 g
Egységek	Kg Lbs

Fő alkatrészek (**A** kép)

1. Mérőtálca
2. Kijelző
3. Üzemmód gomb
4. Be/ki/tárázás gomb
5. Akkumulátorrekesz

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Soha ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye mosogatógépbe.
- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét a másodlagos elemeket vagy akkumulátorokat.
- Óvja az elemeket és akkumulátorokat a hőtől vagy tűztől. Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.
- Ne tárolja rendezetlenül a cellákat vagy elemeket dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy más fémtárgyak rövidre zárhatják őket.
- Óvja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésektől.
- Elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Egy készüléken belül ne használjon különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú elemeket.
- Kizárólag az ebben a dokumentumban leírt típusú eleme(ke)t használja.
- Tartsa a cellákat és az elemeket tisztán és szárazon.
- Tartsa meg az eredeti terméktájékoztatót, hogy később is fel tudja lapozni.
- Lehetőség szerint használaton kívül vegye ki az akkumulátort a felszerelésből.
- Ne vegye ki az elemet vagy akkumulátort az eredeti csomagolásából, amíg nincs szükség rá a használathoz.
- Ne használjon egyéb, nem a termékhez tervezett elemet vagy akkumulátort.
- Az elemeket vagy akkumulátorokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelő célra használja.
- Ha a cella vagy elem pólussarui szennyezetté válnak, törölje le őket egy tiszta, száraz kendővel.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják az elemet.
- Vegye figyelembe a plusz (+) és mínusz (-) jeleket az elemeken, akkumulátorokon és a készüléken, valamint ügyeljen a megfelelő használatukra.
- Megfelelő módon ártalmatlanítsa az elemet vagy akkumulátort.
- Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az elemek behelyezése (**B ábra**)

1. Nyissa ki az akkumulátorrekesz fedelét **A❺**.
2. Helyezzen 1 darab AAA elemet (nem tartozék) a(z) **A❺** részbe.

ⓘ Vegye figyelembe a plusz (+) és mínusz (-) jeleket az elemeken, akkumulátorokon és a készüléken, valamint ügyeljen a megfelelő használatukra.

3. Csukja be a **A❺** részt.

Jelmagyarázat

Szimbólum	Magyarázat
T	Táratömeg
O	Zéró tömeg
—	Negatív érték
M	Súlyok használata
M	Tej térfogatának mérése
M	Víz térfogatának mérése
g	Tömegegység (kilogramm)
ml	Térfogategység (milliliter)
fl´oz	Térfogategység (folyadékuncia)
lb:oz	Tömegegység (font)

- A kilogramm, milliliter, folyadékuncia, font, tejtérfogat és víztérfogat mérésére szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg az üzemmód gombot **A❸**.
- A termék be- vagy kikapcsolásához, illetve az aktuális érték „0"-ra állításához nyomja meg a be/ki/tárázás gombot **A❹**.

A termék használata

1. Nyomja meg az **A❹** gombot a termék bekapcsolásához.
2. A kívánt üzemmód kiválasztásához többször nyomja meg az **A❸** gombot. Az aktuális üzemmód az **A❷** részen látható.
3. Helyezzen egy csészét vagy más megfelelő edényt a mérőtálcára **A❶**.
4. A mért érték „0"-ra tárázásához nyomja meg az **A❹** gombot.
5. A mérés megkezdéséhez töltse be az edénybe a mérni kívánt anyagot.
6. Amennyiben több adagot szeretne megmérni a csésze vagy edény eltávolítása nélkül, a mért érték „0"-ra tárázásához nyomja meg az **A❹** gombot.
7. A termék kikapcsolásához tartsa nyomva az **A❹** részt.

PL **Przewodnik Szybki start**

Cyfrowa waga kuchenna Slimline

KASC600WD

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/kasc600wd**

Przeznaczenie

KASC600WD to bardzo dokładna waga kuchenna, która podaje miary produktów w kilogramach, millilitrach, uncjach płynu i funtach.
Produkt można również ustawić na odmierzanie objętości mleka i wody.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Cyfrowa waga kuchenna Slimline
Numer katalogowy	KASC600WD
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	230 x 170 x 22 mm
Moc wejściowa	2 x 1,5 VDC
Typ akumulatora	2 x 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Maksymalny ciężar	5 kg
Dokładność ważenia	1 g
Jednostki	Kg Lbs

Główne części (rysunek **A**)

1. Platforma wagi
2. Wyświetlacz
3. Przycisk trybu
4. Przycisk włącz/wyłącz/zerowanie
5. Komora baterii

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie umieszczaj go w zmywarce do naczyń.
- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw i baterii.
- Nie wystawiaj ogniw ani baterii na działanie gorąca lub ognia. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wywołuj zwarcia ogniwa lub baterii.
- Nie przechowuj ogniw lub baterii byle jak w pudełku lub szufladzie, gdzie może dojść do zwarcia między nimi lub do zwarcia z metalowymi przedmiotami.
- Nie narażaj ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie łącz w produkcie baterii pochodzących od różnych producentów, o różnej pojemności, wielkości lub różnego rodzaju.
- Używaj tylko baterii zalecanych w tym dokumencie.
- Utrzymuj ogniwa i baterie w stanie czystym i suchym.
- Zachowaj oryginalną literaturę produktu do wykorzystania w przyszłości.
- Jeśli to możliwe, wyjmij baterię z produktu, gdy nie jest używany.
- Nie wyjmuj ogniwa lub baterii z oryginalnego opakowania do czasu użycia.
- Nie używaj ogniwa lub baterii, które nie są przeznaczone do użytku z tym produktem.
- Baterii lub akumulatorów używaj tylko do celu, do którego zostały przeznaczone.
- Jeśli styki ogniwa lub baterii ulegną zabrudzeniu, przetrzyj je czystą, suchą szmatką.
- Korzystanie z baterii przez dzieci powinno być nadzorowane.
- Przestrzegaj oznaczeń plus (+) i minus (-) na baterii, akumulatorze i sprzęcie oraz zadbaj o prawidłowe użytkowanie.
- Zutylizuj ogniwo lub baterię w odpowiedni sposób.
- W przypadku połknięcia ogniwa lub baterii niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

Wkładanie baterii (ilustracja **B**)

1. Otwórz komorę baterii **A❺**.
2. Włóż 2 baterie AAA (brak w zestawie) do **A❺**.

ⓘ Przestrzegaj oznaczeń plus (+) i minus (-) na baterii, akumulatorze i sprzęcie oraz zadbaj o prawidłowe użytkowanie.

3. Zamknij **A❺**.

Objaśnienie symboli

Symbol	Objaśnienie
T	Waga tara
O	Zerowa waga
—	Wartość ujemna
M	Tryb ważenia
M	Tryb objętości mleka
M	Tryb objętości wody
g	Jednostka masy (kilogramy)
ml	Jednostka objętości (mililitry)
fl´oz	Jednostka objętości (uncje)
lb:oz	Jednostka masy (funty)

- Naciśnij przycisk trybu **A❸**, aby przełączać się między trybami: kilogramy, mililitry, uncje, funty, tryb objętości mleka i tryb objętości wody.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz/zerowanie **A❹**, aby włączyć lub wyłączyć produkt bądź zresetować bieżącą wartość do „0".

Użytkowanie produktu

1. Naciśnij **A❹**, aby włączyć produkt.
2. Naciskaj **A❸**, aby wybrać pożądany tryb. Bieżący tryb jest wskazany na **A❷**.
3. Umieść kubek lub inny odpowiedni pojemnik na platformie wagi **A❶**.
4. Naciśnij **A❹**, aby starować odczyt do „0".
5. Umieść produkt w kubku, aby rozpocząć ważenie.
6. Naciśnij **A❹**, aby starować odczyt do „0", jeśli chcesz dodać kilka produktów bez konieczności zdejmowania kubka lub pojemnika.
7. Naciśnij i przytrzymaj **A❹**, aby wyłączyć produkt.

EL **Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**

Slimline ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας

KASC600WD

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/kasc600wd**

Προοριζόμενη χρήση

Η KASC600WD είναι μια ζυγαριά κουζίνας υψηλής ακρίβειας που μπορεί να μετρήσει σε χιλιόγραμμα, χιλιοστόλιτρα, ουγγιές και λίβρες υγρού.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν για την μέτρηση του όγκου γάλακτος και νερού.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Slimline ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας
Αριθμός είδους	KASC600WD
Διαστάσεις (μ x π x υ)	230 x 170 x 22 mm
Ισχύς εισόδου	2 x 1,5 VDC
Είδος μπαταρίας	2 x 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνεται)
Μέγιστη ικανότητα ζύγισης	5 kg
Ακρίβεια ζύγισης	1 g
Μονάδες	Kg Lbs

Κύρια μέρη (εικόνα **A**)

1. Επιφάνεια ζύγισης
2. Οθόνη
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Κουμπί On/off / μηδέν
5. Θήκη μπαταριών

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Ποτέ μην βυθίσετε το προϊόν σε νερό ή μην το βάλετε σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην συνθλίβετε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις δευτερεύουσες κυψέλες ή μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε μέρος με απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Σε περίπτωση διαρροής της κυψέλης, αποφύγετε το υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην αναμιγνύετε κυψέλες διαφορετικών κατασκευαστών, απόδοσης, μεγέθους ή τύπου μέσα στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Διατηρείτε τις κυψέλες και τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές.
- Κρατήστε το φυλλάδιο του αρχικού προϊόντος για μελλοντική αναφορά.
- Όποτε είναι δυνατό, απομακρύνετε τη μπαταρία από το προϊόν αν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην απομακρύνετε μία κυψέλη ή μπαταρία από την αρχική τους συσκευασία μέχρι να την χρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε κάποια κλυψέλη ή μπαταρία η οποία δεν προορίζεται για χρήση με το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε τη στήλη ή την μπαταρία μόνο για την εφαρμογή που προορίζεται.
- Καθαρίστε τους ακροδέκτες της κυψέλης ή της μπαταρίας με ένα καθαρό στεγνό πανί αν λερωθούν.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν την μπαταρία.
- Παρατηρήστε τις ενδείξεις συν (+) και μείον (–) πάνω στη στήλη, την μπαταρία και τον εξοπλισμό και διασφαλίστε τη σωστή χρήση.
- Απορρίψτε την κυψέλη ή την μπαταρία με τον κατάλληλο τρόπο.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.

Τοποθέτηση των μπαταριών (εικόνα **B**)

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών **A❺**.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται) στο **A❺**.

ⓘ Παρατηρήστε τις ενδείξεις συν (+) και μείον (–) πάνω στη στήλη, την μπαταρία και τον εξοπλισμό και διασφαλίστε τη σωστή χρήση.

3. Κλείστε το **A❺**.

Επεξήγηση των συμβόλων

Σύμβολο	Επεξήγηση
T	Απόβαρο
O	Μηδενικό βάρος
—	Αρνητική τιμή
M	Λειτουργία βάρους
M	Λειτουργία όγκου γάλακτος
—	Λειτουργία όγκου νερού
g	Μονάδα βάρους (χιλιόγραμμα)
ml	Μονάδα όγκου (χιλιοστόλιτρα)
fl´oz	Μονάδα όγκου (ουγγιά υγρού)
lb:oz	Μονάδα βάρους (λίβρες)

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **A❸** για αλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες: χιλιόγραμμα, χιλιοστόλιτρα, ουγγιά υγρού, λίβρες, λειτουργία όγκου γάλακτος και λειτουργία όγκου νερού.
- Πατήστε το κουμπί on/off / μηδέν **A❹** για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος, ή επαναφορά της τρέχουσας τιμής στο «0».

Χρήση το προϊόντος

1. Πατήστε **A❹** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα **A❸** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Η τρέχουσα λειτουργία εμφανίζεται στο **A❷**.
3. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή κάποιο άλλο κατάλληλο δοχείο στην επιφάνεια ζύγισης **A❶**.
4. Πατήστε το **A❹** για την αλλαγή της μέτρησης σε «0».
5. Προσθέστε μια ποσότητα στο ποτήρι για να ζυγίσετε.
6. Πατήστε **A❹** για την αλλαγή της μέτρησης σε «0» αν θέλετε να προσθέσετε πολλές ποσότητες χωρίς να απομακρύνετε το καπάκι ή το δοχείο.
7. Πατήστε παρατεταμένα το **A❹** για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

SK **Rýchly návod**

Digitálna kuchynská váha Slimline

KASC600WD

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/kasc600wd**

Určené použitie

KASC600WD je vysoko presná kuchynská váha, ktorá dokáže merať v kilogramoch, mililitroch, tekutých unciach a librách.
Výrobok je možné nastaviť aj na meranie objemu mlieka a vody.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Digitálna kuchynská váha Slimline
Číslo výrobku	KASC600WD
Rozmery (D x Š x V)	230 x 170 x 22 mm
Príkon	2 x 1,5 VDC
Typ batérie	2 x 1,5 V AAA (nie sú súčasťou dodávky)
Maximálna väčšivosť	5 kg
Presnosť váženia	1 g
Jednotky	Kg Lbs

Hlavné časti (obrázok **A**)

1. Vážiaca plošina
2. Displej
3. Tlačidlo režimu
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/vynulovania
5. Priestor pre batérie

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Nikdy neponárajte výrobok do vody ani ho nedávajte do umývačky riadu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nelikvidujte sekundárne články ani batérie.
- Články ani batérie nevystavujte pôsobeniu tepla či ohňa. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu článku alebo batérie.
- Akumulátory a batérie neskladujte náhodným spôsobom v škatuli alebo zásuvke, kde môže dôjsť k skratu medzi nimi navzájom alebo s inými kovovými predmetmi.
- Akumulátory a batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- V prípade, že z článku uniká elektrolyt, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. V prípade, že ku kontaktu došlo, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vo výrobku nepoužívajte články rôznych výrobcov, kapacity, veľkosti alebo typu.
- Používajte len typ batérie