



brennenstuhl®

LED-Party-Lichterkette
Guirlande lumineuse LED
Catena luminosa per party a LED

PL 10 C

DE	Bedienungsanleitung	3
FR	Guide d'utilisation	4
IT	Manuale dell'utente	5





DE Bedienungsanleitung

PL 10 C

Dieses Produkt dient ausschließlich dekorativen Beleuchtungszwecken und darf nur mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz betrieben werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	4,9 W
Verbindungskabel:	1,5 m H05RN-F 2x0,75
Kabel Kette:	8,5 m H03RN-F 1x0,5
Leuchtmittel:	10 x 7 farbige LED´s

Inbetriebnahme:

Stecken Sie das Netzteil des Produkts in eine Netzsteckdose. Um mehrere Ketten hintereinander zu schalten, stecken Sie die Verbindungsstücke aneinander.

Information für den Betreiber:

- Wenn die Leitung beschädigt ist, darf diese nicht ausgetauscht werden. Die Lichterkette darf dann nicht mehr benutzt werden und ist fachgerecht zu entsorgen.
- **Es dürfen nicht mehr als 5 Ketten hintereinander gesteckt werden!**
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar, bei zerbrochenen Lampen muss die Lichterkette entsorgt werden.

Achtung:

- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung oder in aufgewickelterem Zustand.
- Achten Sie bei der Verlegung des Produkts darauf, dass die Lichterkette nicht durch scharfe Kanten oder sonstiges beschädigt wird.
- Eine starke Beanspruchung des Produkts auf Zug ist zu vermeiden, d.h. hängen Sie keine Dekorationsartikel oder sonstige Sachen an die Lichterkette.
- Betreiben Sie das Produkt niemals mit einer anderen Spannung.
- Befestigen Sie das Produkt immer an einer stabilen Fläche, des Weiteren ist darauf zu achten, daß das Produkt ordnungsgemäß befestigt wird und nicht herunterfallen kann, Verletzungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Produkten spielen! Kinder können Gefahren im Umgang mit elektrischer Energie nicht richtig einschätzen.



**FR Guide d'utilisation****PL 10 C**

Ce produit est exclusivement destiné à un éclairage décoratif ; il est conçu pour fonctionner avec une tension d'alimentation de 230 V / 50 Hz.

Données techniques :

Tension de fonctionnement :	230 V / 50 Hz
Puissance :	4,9 W
Câble de raccordement :	1,5 m H05RN-F 2x0,75
Câble guirlande :	8,5 m H03RN-F 1x0,5
Ampoule :	10 x 7 LED couleur

Mise en service :

- Brancher le produit sur une prise de courant.
- Pour connecter plusieurs guirlandes les unes avec les autres, brancher les connecteurs entre eux.

Information pour l'utilisateur :

- Si le câble est endommagé, il ne doit pas être remplacé. La guirlande lumineuse ne doit alors plus être utilisée et elle doit être éliminée de façon appropriée.
- **Ne pas brancher plus de 5 guirlandes les unes avec les autres !**
- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. Si une ampoule est défectueuse, mettre la guirlande lumineuse au rebut.

Attention :

- N'allumez pas la guirlande lumineuse dans son emballage ou encore enroulée.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que la guirlande ne puisse pas être endommagée par des bords tranchants ou par quoi que ce soit.
- Éviter de tirer trop fortement sur le produit ; ne pas accrocher d'objets décoratifs ou d'autres choses sur la guirlande lumineuse.
- Ne faites jamais fonctionner ce produit avec une tension différente de celle préconisée.
- Fixer le produit sur une surface stable ; en outre, vérifier que le produit est bien fixé et qu'il ne peut pas tomber. Risques de blessures.
- Ne pas laisser les enfants jouer sans surveillance avec un produit électrique ! Les enfants ne sont pas capables d'évaluer les dangers de l'électricité.





IT Manuale dell'utente

PL 10 C

Questo prodotto è concepito esclusivamente per l'illuminazione decorativa e può funzionare solo con tensione da 230 V / 50 Hz.

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio:	230 V / 50 Hz
Potenza:	4,9 W
Cavo di collegamento:	H05RN-F 2x0,75 da 1,5 m
Cavo catena:	H03RN-F 1x0,5 da 8,5 m
Lampadine:	10 x 7 LED colorati

Messa in funzione:

- Inserire l'alimentatore del prodotto in una presa di corrente.
- Per accendere più catene in successione, inserire i connettori l'uno nell'altro.

Informazioni per l'operatore:

- Qualora il cavo sia danneggiato, non deve essere sostituito. La catena luminosa non può più essere utilizzata e va smaltita a regola d'arte.
- **Non si possono inserire più di 5 catene in fila!**
- Le lampadine non possono essere sostituite, in caso ve ne siano di rotte è necessario smaltire la catena luminosa.

Attenzione:

- Non mettere in funzione la catena luminosa nella confezione o mentre è avvolta.
- Durante l'installazione del prodotto, fare attenzione a che la catena luminosa non venga danneggiata da spigoli taglienti o altro.
- Evitare un'eccessiva sollecitazione del prodotto, non appendere, cioè, alcun articolo decorativo o altro alla catena luminosa.
- Non mettere mai in funzione il prodotto con una tensione diversa da quella indicata.
- Fissare sempre il prodotto su una superficie stabile, fare, inoltre, attenzione a che il prodotto venga fissato in modo regolare, così da impedire che possa cadere. Pericolo di lesioni.
- Non permettere ai bambini di giocare da soli con prodotti elettrici! I bambini non sono in grado di valutare adeguatamente i pericoli legati all'energia elettrica.










brennenstuhl®


lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

0472022/413

