

Tala-knappen

Tryck in knappen och håll den intryckt när du vill kommunicera. Tala i normalt röstläge med mikrofonen cirka fem centimeter från munnen.

Släpp Tala-knappen när du har pratat färdigt, och vänta svar. Du kan inte ta emot inkommande samtal medan Tala-knappen är intryckt.

OBS! Båda radioapparaterna måste vara inställda på samma kanal för att kunna kommunicera.



Anropa-knappen

Tryck och släpp för att signalera till andra att du anropar.



Högtalare / mikrofon domkraft

LCD-display

USB-laddningsanslutning

Upp/Ned-knappar

Tryck in och släpp för att ställa in volymen.

Tryck och släpp i lägesfunktion för ändra kanaler.

Lägesknapp/strombrytare

Tryck på knappen och håll den intryckt när du vill sätta på eller stänga av radion.

Tryck och släpp för att gå till lägesfunktion och ändra kanaler. Kanalnumren blinkar när det läget väljs. Använd Upp/Ned-knapparna till att välja kanal.



Batterier och laddning



Antenn

Bältesklämma

Batterilock

OBS! Alltför starkt ljudtryck från hörsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselskada.

Batterier

Ta bort bältesklämman



Frigör låset



Sätt i batterier



Sätta in eller byta batterier:

1. Ta bort bältesklämman genom att frigöra dess lås och skjuta klämman uppåt.
2. Skjut batteriluckan uppåt för att avlägsna den.
3. Sätt i de tre medföljande laddningsbara AAA-batterierna (fungerar även med icke-laddningsbara alkaliska batterier). Placera batterierna enligt polmarkeringarna.
4. Sätt tillbaka batterilocket och bältesklämman.
 - Försök inte att ladda alkaliska batterier.
 - Blanda inte gamla och nya batterier.
 - Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink), eller laddningsbara (NiCd, Ni-MH, osv.) batterier.
 - Radion är inte avsedd att användas medan den laddas.

Maximum / minimum vid drift: -20 ° C till +45 ° C.

Varning - risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

Max SAR-värden: 0,637 W / kg för FM 25kHz (Kroppsburen).



LCD-display

Kanalnummer

I **standby**-läge eller under kanalval visas den aktuella kanalen (1 till 8).

Under volymjustering visas den aktuella kanalen (1 till 8).



Mottagningssymbol

Visas vid inkommande meddelande.

Sändningssymbol

Visas vid sändning av meddelande.

Svagt batteri-symbol

Blinkar när batteriet är svagt.

Din microTALK®-radio har en unik krets som förlänger batteriets livslängd. Om inga överföringar görs inom 10 sekunder, så växlar radion automatiskt över till **batteri**-sparläge. Detta påverkar inte radios förmåga att ta emot inkommande överföringar.

Kanal/volymindikator

"CH" visas i **Standby**-läge eller vid val av kanal. "LE" visas vid volyminställning.

R&TTE Deklaration om överensstämmelse, garanti och kundservice

Vi, Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA deklarerar helt under eget ansvar att produkten: **Private Mobile Radio (PMR 446) Walkie Talkie Two-way Radio Modell: AM 245** som denna deklARATION avser, uppfyller de väsentliga kraven samt övriga relevanta krav enligt R&TTE-direktivet (1999/5/EG). Produkten uppfyller följande standarder och/eller andra normativa dokument:

- Hälsa (artikel 3.1(a)):
EN 50566:2013
 Säkerhet (artikel 3.1(a)):
EN 60950-1:2006/A2:2013
 Elektromagnetisk kompatibilitet: (artikel 3.1(b)):
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
 Spektrum (artikel 3.2):
EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

Denna produkt uppfyller kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 från 6 april 2009 som implementerar direktivet 2009/125/EG från Europaparlamentet och Europeiska rådet avseende ekodesignkrav för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad, och uppfyller direktivet 2011/65/EG från Europaparlamentet och Europeiska rådet från 8 juni 2011 om restriktioner för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Radion kommer inte följa normen på spänningen under 3.4V.

CE0168

Berkeley Lake, GA, USA 01/10/2016
 Bernard Auyang
 CEO

Garanti och kundservice

För garanti och kundservice information, vänligen gå till: www.cobrapmr.com

För användning i EU-länder i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

CEEL® är ett varumärke som tillhör Cobra Electronics Europe, Ltd.

Ormlagstypen och microTALK® är registrerade varumärken som tillhör Cobra Electronics Corporation, USA.

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA 30071 USA



KOMMUNIKATIONS-RADIO MODELL AM245

KEM-ML38104-05

Nothing Comes Close to a Cobra®

Svenska

2 Svenska

3 Svenska

4 Svenska