

Sonic Molechaser

Sonic Molechaser er langt den mest humane og miljøvenlige måde at holde haver og plæner fri for de ødelæggende gnavere under jorden.

De fleste underjordiske gnavere har dårligt syn, som kompensation har naturen udstyret dem med en meget skarp høresans og fornemmelse for vibrationer i jorden. Selv havemyrer opfatter vibrationer i jorden som et faresignal. De flygter for at undgå fare. Sonic Molechaser udnytter denne egenskab hos dyrene ved at udsende en gennemtrængende højfrekvent lyd ud over et areal på ca. 1.000 m².

Med udgangspunkt i den løbende udvikling af den moderne teknologi er Sonic Molechaser gået ind i den såkaldte i-generation. Med den special-designede ASIC (Application Specific Integrated Circuit) kan de højfrekvente lyde dannes og udsendes fra Sonic Molechaser med tilfældige intervaller. Intervallerne med højfrekvente lyde varierer fra 15 til 75 sekunder og er meget generende for muldvarper og mosegrise. Disse skadedyr vil ikke kunne vænne sig til lyden og de vibrationer, som Sonic Molechaser udsender, og derfor flygter de fra det beskyttede område for altid.

Sonic Molechaser er udstyret med en unik dvalefunktion, så den stort set ikke bruger strøm mellem de aktive intervaller. Apparatet vil fortsætte med at arbejde i cirka 10 måneder med et sæt alkaline-batterier. Den kemikaliefri og miljøvenlige Sonic Molechaser er 100 % vandtæt og vedligeholdelsesfri, mens den sørger for at holde din have fri for gravende skadedyr.

Sonic Molechaser er fuldstændigt harmløs for orme og andre underjordiske insekter.

- Sonic Molechaser arbejder i et cirkulært mønster, ca. 36 m i diameter. Det vil sige uforhindret 36 meter.
- Sæt Sonic Molechaser midt i det område, hvor skadedyrene er mest aktive.
- Fjern Sonic Molechaser, hvis jorden fryser til, eller hvis området står under vand.
- Udskift batterierne efter 10 måneder, eller hvis lyden ikke længere kan høres.

Følgende gravende skadedyr vil blive påvirket: Muldvarper og mosegrise

Instruktionsvejledning:

1. Sonic Molechaser åbnes ved at skrue toppen af mod uret.
2. Fjern batterikassen og isæt 4 x 1,5 V alkaline batterier.
3. Når du har sikret dig, at batterierne er isat korrekt, genindsættes batterikassen og topdækslet skrues fast på for at sikre 100 % beskyttelse mod vind og vejr. Hvis batterierne er isat korrekt, bør du høre den første vibrerende lyd inden for 30 sek.
4. Stik Sonic Molechaser ned i jorden til det riflede stykke. Din Sonic Molechaser vil arbejde både dag og nat.
5. Hvis du foretrækker det, kan du stikke hele Sonic Molechaser ned i jorden. Det vil forhindre risikoen for at ramme apparatet med din plæneklipper. Vælger du denne løsning skal du sørge for at stikke Sonic Molechaser så langt ned i jorden, at toppen af dækslet flugter jordoverfladen. Hvis du lader den stikke nogle centimeter op over jorden kan den udgøre en snubelfare. Sørg for at markere stedet, hvor Sonic Molechaser er gemt, så du kan finde den igen, når batterierne skal skiftes eller enheden skal tages op på grund af vinteren.

Enheden vil arbejde i 10 måneder på et enkelt sæt alkaline batterier. For at skifte batterierne gentages trin 1 til 3. Vær opmærksom på, at det tager beskadigede plæner, bede etc. op til 6 uger at reetablere sig. Hvis klimaet tillader det – det vil sige uden frost i jorden – kan du lade din Sonic Molechaser blive i jorden for at forhindre nye generationer af skadedyr.

Specifikationer:

- Mål: 41,5 cm (L) x 8 cm (diameter)
- Vægt: 330 gram uden batterier
- Strømforsyning: 1,5 V (4 x D-batterier)
- Tidsinterval: 15 – 75 sekunder, vilkårligt
- Tid på lydudsendelse: 1,5 – 3,5 sekunder, vilkårligt
- Dækket areal: 1.000 m² uforhindret

Vigtigt:

1. Dækslet på Sonic Molechaser skal lukkes stramt efter den er sat ned i jorden, så der ikke er risiko for vandskade.
2. Sørg for at lave et hul først, hvis Sonic Molechaser skal ned i hård jord. **SLÅ IKKE OG BRUG IKKE UNØDIGT MANGE KRÆFTER – ELLERS KAN ENHEDEN BLIVE BESKADIGET!**
3. Arealer der dækkes afhænger i stor udstrækning af jordtypen: Tørt, sandet eller tørvejord leder ikke lydbølgerne så godt, så i nogle tilfælde kræves 2 eller flere Sonic Molechaser. Fugtig lerjord er den bedste leder af lydbølger.
4. Forvent ikke et øjeblikkeligt resultat – Sonic Molechaser skal bruges uafbrudt i op til 7 dage, før skadedyrene i jorden begynder at flygte fra området.