

## TYVERIALARM, TI-100

- TI-100 er en komplet ultralydsalarm med sender og modtager i et. Alarmen har ligeledes indbygget sirene.
- Forsyningsspænding 9v. alkaline batteri eller 9v. DC adaptor. Vi anbefaler af hensyn til optimal sikkerhed at anvende begge forsyningsenheder.
- Ved tilslutning af external sirene skal bruges strømadapter.
- Ultralydsovervågning kan indstilles på alarmens bagside og virker fra 1-8m.

### Tilslutningsmuligheder:

- På terminalerne "Perimeter detektors" kan der i serie tilsluttes reed brydekontakter, og eller folie tape ved døre og vinduer.
- Rumdetektors som er små ultralydsrumfølere der kan placeres på steder hvor ultralydsovervågningen i TI-100 ikke er tilstrækkelig dækkende. Rumfølere på steder med behov for udvidet overvågning og hvor brydekontakter / folietape eksempelvis ikke er velegnede. Virker over "Perimeter detektors". (særskilt tilslutningsvej.)
- External sirene til indvendig eller udvendig montage.
- 9v. DC strømadapter.
- Telefonnummersender som ved alarm kan opkalde op til fire indkodete telefonnumre. Denne tilsluttes tlf. terminalen.

### Brugsanvisning:

- Indkodningstastatur sidder til venstre på alarmens forside. Her sidder forest en lille låge som åbnes ved at tage fat i en lille rille under denne.
- Kodning:
  - 1A. Ultralydsovervågning alene: tryk kode 2-3-5. Ved tilslutning af ext. sirene vil denne lyde samtidig med int. sirene ved brug af kode 2-3-5.
  - 2A. Ultralydsovervågning virkende på ext. sirene alene: tryk kode 2-5.
  - 3A. Brydekontakter (Perimeter detektors) alene: tryk kode 1-3-5.
  - 4A. Ultralydsovervågning og perimenter detektors tilslutninger virkende samtidig på såvel int. som ext. sirene: tryk kode 1-2-3-5. Ønskes denne alarm kun virkende på ext. sirene: tryk kode 1-2-5.

### Generelt:

- Ved punkterne 1A, 2A, 3A, 4A i brugsanvisningen lyser grøn lampe efter indkodning. Denne lyser i ca. 25 sek. som er den tid De har til at forlade lokalerne i. - Derefter er alarmen aktiv.
- Ved indbrud går der ca. 15 sek. til alarmen går igang.
- Når De selv vender tilbage har De altså ca. 15 sek. til at afbryde alarmen.
- Alarmreset: tryk kode 4 samt "reset" knappen på alarmens bagside.
- Hvis De ønsker at alarmen skal virke uden de 15 sek. forsinkelse men derimod omgående, skal De ved samtlige indkodninger anvende knap 6 istedet for knap 5. De har dog forsat 25 sek. til at forlade lokalerne i.
- Gul lampe lyser når batteriet trænger til udskiftning.
- Ved tilslutning af telefonnummersender er denne aktiv uanset hvilken kode der anvendes.
- Ved brug af løse rumdetektors virker disse ved indkodning som omtalt i punkt 4A.
- Ved alarm lyder denne i ca. 200 sek.

